

アイクーリングの冷却機能をさらに効果的に!

アイクーリング専用布団

医療機関監修の元、葬儀で使用されている布団をベースに開発され
今までの布団と同じようにお使いいただけます

枕

冷却効果をそのままに
安らかに眠っている状態を演出



敷布団

冷却を妨げない穴開き加工 3枚1組セット
保冷防水仕様



アイクーリング本体

掛け布団

中布団に保冷シートを採用し冷却効果をアップ



カバーを交換して
お使いいただけます

掛け布団 模様

防水シート

葬儀現場で
使い勝手の良いくり紐付



体格に合わせてM、Lの
2サイズをご用意

| アイクーリング専用布団 仕様 (cm) | |
|---------------------|--|
| 敷布団 (保冷防水シート) | サイズ 63×60(1枚のサイズ:3枚1組) 素材 アルミフィルム、ウレタン、ポリエステル |
| 枕 | サイズ 32×45 素材 ポリエステル |
| 掛け布団 (中布団・カバー) | サイズ M:180×90 L:190×110 素材 アルミフィルム、ポリエステル |
| 防水シート | サイズ 250×150 素材 ポリエステル |

アイクーリング専用布団のご注文、お問い合わせはこちら

販売元:株式会社ヒットマテリアル

〒103-0012 東京都中央区日本橋掘留町1-3-12

日本橋三越前アムフラット201

TEL:03-5847-7197 FAX:03-5847-7198

メール:info@hitmtl.co.jp

ホームページ: http://www.global-rantsu.jp



QRコードでもホームページに
アクセスできます

新しいアイクーリングはここが特徴!

従来型アイクーリングとの違い

特許出願中

冷却部を5つに増設、大型化し全身を冷却

従来型は身体が反り返り冷却プレートが接着しない部分があったり、下半身の体液が流出したりという問題がありました。そこで、全身を冷却できるようにし、身長や体形などの個人差を考慮した設計にしています。

大幅に軽量化(重量:8kg・8kg・7.5kg)

従来型は重く男性でも持ち運びに苦勞されたため、女性でも持ち運べるように軽量化を実現しました。また、従来型は電源ボックスが別で、荷物が増えて大変とお声から電源ボックスを本体に内蔵しました。

脚用アジャスターで角度調整ができます

従来型は頭が下がって、口が開いてしまうことがあったため、冷却プレートの頭部分を高くしています。さらに、付属の脚用アジャスターを使用することで、腰や背中が曲がったご遺体にも対応できるようになりました。

組立が簡単で設置も容易です

組立が2人で約1分で完成。1人でも2分ほどでできます。従来型は脚部がネジ式のため設置に時間を要していました。

3分割にこだわっています

身長や体形は一人一人違うため、多くのご遺体に対応できるようにリクライニングや間隔を空けることができます。

※会館でご使用の場合は、キャスター付の台をお付けできます(特注)

納棺にはあえて対応しておりません

棺に穴をあけることへの抵抗や敷布団が使えない、旅立ちの服装に制限をかけるなど、ご遺族の意に沿わないため、納棺までの安置対応となります。

冷却効果を高める専用布団をご用意

医療機関監修のもとに開発されました。温度をさらに約2~5℃下げる冷却効果があります。

温度計設置で安心

冷却温度が一目でわかるため、ご遺族の安心につながります。また、冷却温度が確認できるので室温の調整をしやすくなります。

さらに使いやすく改良された専用ケース付

クッション素材で本体を守ります。肩がけも手提げも可能で持ちやすく、内部には布団や小物を収容できるポケット付。



ご遺体冷却安置ベッド
アイクーリング(新型)

冷蔵庫や他のご遺体冷却装置とアイクーリングの違い

冷蔵庫は保管場所が限定されてしまい、霜が付く恐れもあり、ご遺族が対面できるまでに時間を要します。

ホームベース型の冷却板を乗せるタイプの冷却装置は、手が黒ずんだり、冷却が十分でなかったりし、音が大きくて自宅安置に向きません。

アイクーリングは持ち運びができるのでご自宅でも安置ができ、音も静かで、寝ているだけの状態に見えるので、触れることはもちろん、そばで一緒に寝ることもできます。

アイクーリングのさらに詳しい情報はパンフレット、ホームページをご覧ください



葬儀社様の価値を高めるトータルサポート

株式会社登喜(とき) 〒335-0002 埼玉県蕨市塚越2-14-7 蕨北野マンション2F

TEL:048-430-7706 mail:info@tokilife.net

<http://icooling.net/> アイクーリング 登喜 検索